SONY

# Manual de Consulta Rápida

## Série VPCW2

**IMPORTANTE**
Por favor, leia detalhadamente este manual de instruções antes de conectar e utilizar o computador. Lembre-se que uma má utilização do equipamento poderá invalidar a garantia.

VAIO

Home page do Suporte VAIO
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (EUA)
http://sony.ca/support/ (Canadá)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (América Latina)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brasil)

As características e especificações podem variar e estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

4-174-380-**31** (1) © 2010 Sony Corporation Printed in China

4-174-380-31

# Apresentação

## 1 Verifique os itens fornecidos

Adaptador de CA



Cabo de alimentação

Bateria

! As ilustrações contidas neste documento podem parecer diferentes do seu modelo.

## 2 Instale a bateria

1 Deslize a chave **LOCK** (Travar) da bateria para fora.
2 Deslize a bateria na diagonal para dentro do compartimento e empurre-a.
3 Deslize a chave **LOCK** (Travar) da bateria para dentro.



## 3 Conecte o adaptador de CA

Conecte o cabo de alimentação no adaptador de CA e depois a uma saída de CA. Em seguida, conecte o cabo do adaptador de CA ao computador.



! Para garantir que a bateria seja totalmente carregada, certifique-se de conectar o adaptador de CA ao computador nas primeiras vezes em que usá-lo.

## 4 Ligue o computador

1 Levante a tampa da tela LCD.
2 Deslize a chave liga/desliga até a luz indicadora de alimentação acender.



### Atenção

O computador leva alguns minutos para inicializar pela primeira vez. Nenhuma ação é necessária até que a janela de configuração seja exibida.

## 5 Localize o Manual VAIO

O computador VAIO vem com as seguintes documentações.

Manuais na tela:

1 Clique em **Iniciar** e em **Ajuda e Suporte**.
2 Clique em **Usar meu VAIO**.
3 Clique em **VAIO User Guide**.

Manuais impressos:

– **Manual de Consulta Rápida** (este folheto)
– **Informações sobre Segurança**

A **Ajuda e Suporte** é fácil de acessar e oferece documentos importantes e recursos de suporte úteis, como ferramentas de configuração, tutoriais e perguntas frequentes.

# O que fazer depois

### Atualize o computador

Mantenha seu computador atualizado fazendo download das atualizações do **Windows Update** e do **VAIO Update** para que seu computador funcione com mais eficácia e segurança.

Clique em **Iniciar**, **Todos os Programas**, **Windows Update** ou **VAIO Update**.

! Seu computador deve estar conectado à Internet para fazer download das atualizações.

### Prepare a recuperação

Você pode restaurar o computador usando discos de recuperação (não fornecido) ou pela partição de recuperação em caso de falha do sistema.

Clique em **Iniciar**, **Ajuda e Suporte**, **Usar meu VAIO** e em **VAIO Recovery Center User Guide**.

! Para criar discos de recuperação, conecte uma unidade de disco óptica externa (não fornecido) ao computador e a uma fonte de alimentação CA.

### Inicie o SmartWi™ Connection Utility

Use o **SmartWi™ Connection Utility*** para gerenciar conexões sem fio.

* Disponível somente em modelos selecionados.

Clique em **Iniciar**, **Todos os Programas** e em **SmartWi Connection Utility**.

Consulte o arquivo de ajuda que acompanha o **SmartWi Connection Utility** para obter mais informações.

! Ligue a chave **WIRELESS** (sem fio) de seu computador antes de usar a função sem fio.

# Dicas de cuidado e manuseio

Para proteger e aumentar a vida útil de seu investimento, recomendamos que você siga as orientações abaixo.

**Manuseio de LCD**
Evite colocar objetos pesados sobre o computador ou pressão excessiva sobre a tampa superior quando ela estiver fechada.

**Cuidados com a unidade de disco rígido**
Evite mover seu computador quando ele estiver ligado ou quando estiver sendo ligado/desligado.

**Danos causados por líquidos**
Evite que qualquer substância líquida entre em contato com o computador.

**Ventilação**
Coloque o computador sobre superfícies firmes, como escrivaninhas ou mesas. A circulação de ar adequada nas entradas de ventilação é importante para reduzir o aquecimento.

**Adaptador de CA**
Não exerça pressão sobre o cabo do adaptador de CA conectado ao computador.

Com o software **VAIO Care**, você pode evitar ou resolver problemas no seu computador.
Clique em **Iniciar**, **Todos os Programas** e **VAIO Care**.

SONY

# Quick Start Guide

VPCW2 Series

VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)
http://sony.ca/support/ (Canada)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Latin American area)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

VAIO

## Let's get started

### 1 Check supplied items

AC adapter



Power cord

Battery pack

! The illustrations in this document may appear different from your model.

### 2 Install battery pack

1 Slide the battery **LOCK** switch outward.
2 Slide the battery pack diagonally into the battery compartment and push down.
3 Slide the battery **LOCK** switch inward.



### 3 Connect AC adapter

Plug the power cord into the AC adapter and then into an AC outlet. Then plug the AC adapter cable into your computer.



! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

### 4 Power on

1 Lift the LCD screen lid.
2 Slide the power switch until the power indicator light turns on.



**Attention**

Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

### 5 Locate VAIO Manual

Your VAIO computer comes with the following documentation.

On-screen manuals:

1 Click **Start** and **Help and Support**.
2 Click **Use my VAIO**.
3 Click **VAIO User Guide**.

Printed manuals:

– **Quick Start Guide** (this sheet)
– **Safety Information**

**Help and Support** is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

## What to do next

### Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update**, so that your computer can run more efficiently and securely.

Click **Start**, **All Programs**, **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

### Prepare for a recovery

You can restore the computer from the recovery discs (not supplied) or the recovery partition in case of a system failure.

Click **Start**, **Help and Support**, **Use my VAIO**, and **VAIO Recovery Center User Guide**.

! To create recovery discs, connect an external optical disc drive (not supplied) to the computer and to an AC power source.

### Start the SmartWi™ Connection Utility

Use the **SmartWi™ Connection Utility*** to manage wireless connections.

* Available on selected models only.

Click **Start**, **All Programs**, and **SmartWi Connection Utility**.

See the help file included with the **SmartWi Connection Utility** for more information.

! Turn on the **WIRELESS** switch on your computer before using the wireless function.

## Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

**LCD Handling**
Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

**HDD Care**
Avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

**Liquid Damage**
Prevent liquids from coming into contact with your computer.

**Ventilation**
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

**AC Adapter**
Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.

With the **VAIO Care** software, you can prevent or solve troubles on your computer.
Click **Start**, **All Programs**, and **VAIO Care**.